


# MZ TS 125/150 (6V), TS 250, TS 250/1



- 1 Minus-Sicherung
- 2 Batterie
- 3 Plus-Sicherung
- 4 Regler
- 5 Lichtmaschine
- 6 Blinkleuchte v. l.
- 7 Blinkleuchte h. l.
- 8 Blinkleuchte v. r.
- 9 Blinkleuchte h. r.
- 10 Blinkschalter
- 11 Blink-Lade-Kontrolleuchte
- 12 Blinkgeber
- 13 Sicherung für Fahrtrichtungsanzeige
- 14 Zünd-Licht-Schalter
- 15 Signalhorn
- 16 Schalter für Signalhorn
- 17 Zündspule
- 18 Zündkerze mit Entstörstecker
- 19 Unterbrecher der Zündanlage
- 20 Bremslichtschalter an Hinterradbremse
- 21 Bremslichtschalter an Vorderradbremse
- 22 Lampe für Bremslicht
- 23 Schalter für Leergangkontrolle
- 24 Leergangkontrolleuchte
- 25 Schalter für Lichtthupe
- 26 Abblendschalter
- 27 Biluxlampe
- 27a Fernlicht
- 27b Abblendlicht
- 29 Beleuchtung für Tachometerskala
- 30 Standlicht im Scheinwerfer
- 31 Schlußlicht